


BELT RACK PARTITION 取扱説明書


このたびは、本製品をお求めいただきましてありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ パネルオプション（グリットワイヤー/ツインカーボ）取付方法



① グリップ・コネクトをポールの溝に沿わせます。

<ポール断面>



② パネルオプションの取付位置を決め、
グリップ・コネクトをポールの溝にはめ込みます。



③ 付属の六角レンチでグリップ・コネクトを締め込んで固定します。



④ 残り3ヶ所のグリップ・コネクトも同様にポールに取り付けます。

※パネルオプションに付いている4ヶ所のグリップ・コネクトは
必ずポールに取り付けてください。

■ 取扱い上のご注意



注意/警告

- パネルオプションの取付作業は2人以上で行ってください。
- 変形・破損の原因になりますので、パネルオプションは必ず左右の高さをそろえて取り付けてください。
- ベルトの引き出しは1.5mまでで連結してください。
- 移動の際は、パネルオプションを取り外し、ベルトを収納した状態で行ってください。
- 本書および付属の六角レンチは大切に保存してください。ネジが緩んだ場合はすぐに締め直してください。
- 製品に無理な力をかけないでください。また本製品を使用用途以外で使用しないでください。